

**Инструкция по настройке и использованию
Умных часов RUSXUN
Модели: RS53, RS54**



Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

Спасибо за выбор нашего продукта!

Для того, чтобы иметь полное представление о функциональных возможностях данного умного гаджета, а также его настройке к работе, сначала прочтите это руководство. Функции в данном руководстве пользователя могут немного отличаться от физических, поэтому произведите персональные настройки по своему усмотрению.

Так как завод-производитель осуществляет постоянные модернизации и усовершенствования гаджетов, то Инструкции могут обновляться по мере внесения новых функций, выявления неточностей в настройках, функциональных возможностях.

Если у завода-производителя есть обновления для гаджетов, то руководство может быть изменено без предварительного уведомления. Наша компания оставляет за собой право окончательного толкования функционирования устройства.

Инструкции по зарядке.

Этот продукт с беспроводным зарядным устройством. Для зарядки устройства просто поместите его на док-станцию зарядного устройства. Статус зарядки выглядит следующим образом:

1. Индикатор зарядки. Зеленый индикатор быстро мигает через 80 секунд, что означает ошибку зарядки.
2. Индикатор зарядки. Зеленый индикатор медленно мигает через 80 секунд, что означает, что **зарядка работает хорошо**.
3. Индикатор зарядной станции. Зеленый индикатор продолжает постоянно гореть, что означает, что **зарядка завершена**.



Съемный ремешок.

Ремешок для часов может меняться, вы можете найти совместимый ремешок на рынке. Для замены ремешка нажмите кнопки назад на обратной стороне устройства, чтобы **вынуть полоски часов и установить новые**.

Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

Функционал кнопок на устройстве.

Верхняя кнопка: короткое нажатие для возврата действия

Нижняя кнопка: длительное нажатие для переключения часов, короткое нажатие для возврата к интерфейсу режима ожидания, когда часы вышли из строя, нажмите и удерживайте 10 секунд для перезапуска.



Начало работы, настройки

1. Устройствами iOS и Android сканируйте QR-код, указанный ниже, чтобы переключиться в магазин приложений или магазин приложений для установки Fundo.



2. Найдите «Fundo pro» в iOS Apps Store или Google Play Store для загрузки. При первичной настройке в Fundo будут некоторые напоминания о разрешениях во время

Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

процесса установки, разрешите выполнять все напоминания. Часы и телефон должны подключить Bluetooth 3.0 и 4.0, чтобы выполнять все функции.

Соединение Bluetooth 4.0: в приложении Fundo нажмите правый нижний угол, чтобы узнать больше, выберите «Добавить устройство», найдите NJY-Watch-LE и нажмите «Подключиться». Некоторые телефоны Android должны включать телефон GPS для поиска Bluetooth-имени часов.

Соединение Bluetooth 3.0: в главном меню часов - Bluetooth - поиск Bluetooth - выберите активировать Bluetooth - щелкните имя Bluetooth мобильного телефона, к которому вы хотите подключиться - предложите подключиться к устройству Bluetooth, нажмите «ОК», и на мобильном телефоне дайте разрешение.

Как определить успешность соединения Bluetooth: если логотип Bluetooth в раскрывающемся меню строки состояния часов зеленого цвета, это означает успех соединения Bluetooth 4.0; Синий, это означает успех соединения Bluetooth 3.0; когда логотип Bluetooth имеет верхний синий цвет и нижний зеленый, это означает успешное соединение Bluetooth 3.0 и 4.0.

Как настроить уведомление: В конце телефона в Настройки - Управление приложениями - «Fundo» - управление разрешениями, все включить.

Также перейдите в управление уведомлениями, включите «Fundo» все разрешения.

В конце приложения Fundo выберите «Другие» - приложение «Push», выберите приложения, которые вы хотите получать от часов, например Facebook, WhatsApp и т.д.

Поскольку протокол Bluetooth отличается между всеми марками мобильных телефонов, иногда соединение Bluetooth будет нестабильным между мобильным телефоном и умными часами. В этом случае перезапустите Bluetooth, затем повторите попытку подключения. Некоторые настройки в телефоне должны быть выполнены для бесперебойной передачи данных.

Основные функции устройства:

Инструкции по основным функциям (все перечисленные ниже функции работают только при условии подключения к мобильному устройству и просмотра подключенных устройств, а также загрузки и открытия приложения на мобильном устройстве).

- **Настройка Bluetooth:** сначала включите Bluetooth телефона, затем нажмите «Поиск BT» в Bluetooth в часах и включите Bluetooth, а затем, после того как найдете имя Bluetooth своего телефона, щелкните его, оно отобразит сопряжение, телефон также имеет советы, после согласованного соединения соединение Bluetooth успешно.
- **Телефонная книга:** все контакты в мобильном телефоне можно увидеть в часах через

Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

Bluetooth-синхронизацию

- **Набор номера:** вызов по Bluetooth, вызов по телефону через устройства Bluetooth.
- **Журналы вызовов:** синхронизирует все журналы мобильных звонков через Bluetooth.
- **QR-код;** Сканируйте QR-код с помощью любых инструментов сканирования, загрузите приложение в смартфон.
- **Уведомления:** получение уведомлений о телефонных приложениях, оно работает при подключении к приложению Fundo; Такие, как QQ / WeChat / WhatsApp, при необходимости отображать детали сообщения, установленные в мобильном конце QQ / WeChat / WhatsApp, функция уведомления позволяет отображать детали. Длительно нажмите одно из уведомлений, чтобы пометить все как прочитанные, выберите Да, чтобы удалить все уведомления.
- **Музыкальный проигрыватель:** Bluetooth Music может контролировать музыку, воспроизводимую на мобильном устройстве, звук поступает из динамика.
- **Удаленный снимок:** мобильный телефон, чтобы открыть камеру, а затем открыть часы, мобильный телефон может синхронизировать камеру для снятого изображения, сохранить фото в мобильном терминале.
- **Настройка:** настроить все функции устройства.
- **Анти-потерянный:** нажмите «Пуск», подключенный телефон выдаст предупреждение, после того, как найдете телефон, нажмите «Конец» телефона, чтобы отключить будильник.
- **Sleep Monitor:** включите его, чтобы контролировать качество сна.
- **Языки:** настройка по умолчанию - автоматическая синхронизация языка вашего телефона. Если необходимо вручную выбрать язык, нажмите «Автосинхронизация», выберите «OFF», чтобы выбрать язык часов.
- **Шагомер:** нажмите «Старт», первые данные - это целевые шаги, вторые данные - сожженные калории, третьи - текущие шаги, последний - ваше расстояние ходьбы; Нажмите «Стоп», чтобы завершить шагомер.
- **Секундомер:** единичное время, коснитесь левого значка, чтобы начать отсчет времени, и коснитесь, чтобы сделать паузу, коснитесь еще раз для накопления времени. Множественное время, когда время в состоянии, нажмите правый значок, сохраните время 1, а затем снова нажмите, чтобы сохранить время 2. Сброс до 0, когда время приостановлено, нажмите правый значок, все данные можно очистить.
- **Будильник:** можно установить несколько будильников.
- **Монитор сердечного ритма:** плотно наденьте часы на запястье, чтобы измерить частоту сердечных сокращений в режиме реального времени, обычно 60-90 ударов в минуту. Нажмите в верхнем правом углу, чтобы увидеть 3 варианта: историю (запись теста частоты пульса), режим (однократно, повтор), справку (характеристики измерения частоты пульса). Проведите вправо, вернитесь к интерфейсу измерений, нажмите, чтобы начать тестирование. Когда выбран режим повтора, данные о частоте сердечных сокращений могут отображаться в режиме реального времени, если их не остановить, они всегда будут измеряться.

Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

- **ЭКГ:** при правильном ношении часов нажмите ЭКГ, чтобы начать измерение электрокардиограммы, это займет 1 минуту, вы можете синхронизировать данные с приложением Fundo.
- **Движение:** потребляет больше энергии после включения; есть 4 варианта, звонки переворачиваются, отключение звука; часы отключены; жест пробуждения (наручный световой экран); встряхивая ответь на звонок.
- **Передача данных:** мобильный телефон, чтобы загрузить приложение Fundo, после успешного подключения, либо данные о шагах, данные о частоте сердечных сокращений, качество сна, могут быть переданы на мобильный терминал, конкретный метод работы, нажмите в верхнем левом меню в Fundo Приложение в мобильном телефоне, введите и нажмите подключение для передачи данных, так что данные приходят.

Приятного Вам пользования устройством RUSXUN.

Гарантийные обязательства:

1. Если появляются проблемы с качеством, вызванные производством, материалами и дизайном в течение одного года (со дня покупки), мы предложим бесплатную гарантию. Если устройство используется нормально и правильно.
2. О недостатке причиненном лично потребителем, мы не предлагаем свободную гарантию, следующим образом:
 - 1). Разбиралось и собиралось устройство.
 - 2). Вызвано падение устройства
 - 3). Все искусственные повреждение или неправильное использование (как: помещение в воду, разрушение внешней силой, повреждение царапины периферийных компонентов, ЕТК.), все это выходит за рамки гарантии.
3. При запросе бесплатной гарантии необходимо предоставить гарантийный талон с печатью места покупки и датой покупки.
4. Если вы столкнулись с проблемами во время использования, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов магазина, который вы купили или сервисным центром.
5. Пожалуйста сделайте конечные продукты как стандарт для своего пользования.

Дата покупки:	
---------------	--

Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

код IMEI:	
ФИО и подпись клиента:	
ФИО и подпись продавца магазина и штамп:	
Наименование и адрес магазина	

Сервисный центр RUSXUN в России: www.rusxun.ru