

Инструкция RW08 Smart baby watch

Пожалуйста, перед использованием часов внимательно прочитайте инструкцию.

ах. Для работы с часами понадобится SIM карта сотового оператора, которая должна удовлетворять следующим требованиям:

ах. Поддержка 2G (почти все современные SIM-card стандарта 4G поддерживают более старые форматы 2G и 3G, информацию можно уточнить у оператора).

ах. Запрос пин-кода отключен.

ах. Размер карты соответствует модели (указан в характеристиках).

ах. Подключен тариф с безлимитным интернет трафиком.

Основные функции :

- 1.Телефон- позвоните ребенку прямо на GPS детские часы.
2. GPS Локация – Посмотрите в своем телефоне, где находится Ваш ребенок.
3. GPS+LBS+WIFI геолокация
4. Электронный забор – поставьте границы у садика или школы, при выходе ребенка за границы, вы моментально получите оповещение.
5. Тайный звонок – ребенок остался с няней, учителем прослушайте как она общается с ребенком.
6. Виброзвонок- включите виброзвонок или бесшумный режим в школе.
7. Трекер – посмотрите историю передвижения ребенка в течении месяца.
8. Отправляйте голосовые и текстовые сообщения на детские часы.
9. Доп. Функции – шагомер, будильник, датчик сна.
- 10.Камера.
- 11.Сообщение
12. Регулировка звука.
- 13.Математическая игра.

